



1. Belki **K1** i **K2** połączyć za pomocą śruby sześciokątnej. **PL**
2. **Kruciec poprzeczny K5, K6 i prowadnica na rolkach K11** należy za pomocą śruby zamkowej, nakładki do K1 i K2 zamontować.
3. Również **uchwyt prowadnicy rolkowej K3, K4 i prowadnica na rolkach K11** należy przymocować za pomocą śruby zamkowej i nakładki.
4. W ten sam sposób należy postąpić z obudową korby. **Duże wrzeciono K10** montowane jest między **elementy boczne K7 i K8**.
5. **Nakładkę/Zawleczkę K9** montuje się za pomocą wkrętu 35mm do **korby K12 i wrzeciona K10**.
6. **Sznurek** nawlec i zawiązać na dolne wrzeciono K10. Na drugim końcu przymocować **hak K13**.

Bardzo ważne jest aby użyć dostarczonego do żurawia sznurka, gdyż ten ze względów bezpieczeństwa powyżej siedmiu kilogramów zrywa się.

7. Żuraw do zabawy montuje się za pomocą **zawiasa** i wkrętów do dowolnej (z przodu) belki narożnej.

**Proszę zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo poślizgnięcia zaślepek na otwory przez małe dzieci.**

- E**
1. Unir vigas K1 y K2 con tornillos M8 x 80 mm.
2. Piezas K5, K6 unir con la rueda K11 en la viga K1 y K2 en el medio con tornillos de cabeza plana y tuerca.
3. Tambien unir K3, K4 con rueda K11 y la ayuda de tornillos de 100 mm
4. De la misma forma proceder a instalar la rueda K10 entre la K7 y K8.
5. Montar K9 manivela K12, eje K10 montar cada uno con tornillos 35 mm.
6. Pase la cuerda y ate un nudo a la K10 en el extrem del gancho de la grua K13.

7. Montar la grua a la cama de WOODLAND con la ayuda de visagras y tornillos en su parte Correspondiente.

**Atencion! No dejar piezas plasticas pequeñas al alcance de niños pequeños.**

- I**
1. Si unisce le travi K1 e K2 tramite le viti a testa esagonale.
2. Si fissano i supporti K5 e K6 e una delle due piccole rotelle di presa K11 tramite le viti di 90mm a gli elementi K1 e K2.
3. Poi si fissano i supporti K3 e K4 e la piccola rotella di presa K11 tramite le viti di 90 mm con il dado e la rondella.
4. Nella stessa maniera si monta il basamento. Il mandrino grande K10 viene inserito fra gli elementi K7 e K8.
5. Si monta l'elemento K9 alla manovella K12 ed il mandrino K10 tramite una vite a croce di 35 mm.
6. Infilare la corda di sicurezza ed ancorarla al mandrino K10. Si monta il gancio della grua denominato K13.

La preghiamo di badare che si debba utilizzare esclusivamente la corda di sicurezza inviata. Essa può portare solo fino a 2,5 kg, per cui non c'è nessun pericolo di ferirsi.

7. Si monta la grua ad una trave d'angolo della parte laterale di davanti del letto tramite le cerniere e le viti a croce.

**La preghiamo di tenere conto del pericolo per bambini piccoli d'inghiottire eventualmente le piccole coperture di sicurezza!**

