



Tischuntergestell wie in der Skizze gezeigt mit Hilfe der 6x110mm-Schloßschrauben montieren und mit Scheiben und Muttern kontern.

D

Mittels 6x80mm-Schloßschrauben das Tischblatt an die Balken WS16 und WS17 befestigen.

Schraubenabdeckungen einsetzen.

Assemble the base frame of the table as in the diagram above using 6x110mm mashroom head bolts, washers and barrel nuts.

GB

Use 6x80mm flat head screws to fix the table top to the beams WS16 and WS17.

Place screw covers on the holes.



Schloßschraube M6 x 110 mm
+ Flansch-mutter M6

Mashroom head bolt M6 x 110 mm
+ flange nut M6



Schloßschraube M6 x 80 mm
+ Flansch-mutter M6

Mashroom head bolt M6 x 80 mm
+ flange nut M6